



反面

3: 使用说明

- 将台灯摆放在平台上或夹在桌沿上，确认放置稳定后将台灯灯头转动到自己所需位置。
- 短按触摸区域可开关台灯，长按触摸区域可调节LED灯亮度，亮度由大到小或由小到大调节。当再次长按将改变调光方向（如上次是由暗变亮，则本次就为由亮变暗）。
- 可将USB电源线的USB一端插入电脑的USB输出端口，另一端插入台灯的3.5mm 5V⎓插孔给台灯供电同时给内部的可充电电池充电，同时充电指示灯点亮，充满电，充电指示灯熄灭。
- 灯臂及灯罩正常使用范围：
 - 在调节灯臂角度时，请同时按压底座；
 - 灯臂正常使用范围为0度至180度。

注：图示仅供参考，具体请以实物为准。

4: 常见问题解答

故障表现	解决方法
产品不工作或按键失效	1.电池电量不足，请及时充电； 2.电源开关是否拨至ON。
触摸不灵敏	检查是否电源有干扰，重新连接电源。
灯光闪烁或暗	电池电量不足，请及时充电。

5: 注意事项

- 为了避免造成眼睛伤害，请不要直视LED灯珠光源。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其他服务代理商或有类似资格的人更换，以免发生危险。
- 此产品不适用于安装在管材上使用。
- 不要将产品用于高温高湿的环境中。
- 购买产品后请先充电4小时以上再使用，充满电大约需要4小时。
- 台灯应经常使用，如长时间不用，需每存放两个礼拜充一次电，每次充电至少4小时，否则会降低电池寿命。
- 在使用过程中，本台灯当灯管亮度暗淡时，表示电池电量基本放完，为保护电池，应该停止使用，并及时充电，请不要在灯管无光时才充电，否则电池极易损坏失效。
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿命时，应替换整个灯具。

6: 包装配件

USB电源线一条，使用说明书一份

保修规定

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
- 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - 超过保修有效期限的；
 - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：____年____月____日