

产品保修卡					
商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
 德乐办公设备有限公司 由经销商保管 >...


产品保修卡					
商品 信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
客户 信息	单位名称		联系人		
	地址		联系电话		
销售 信息	销售商名称		联系人		
	地址		联系电话		
	销售日期		发票号码		
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期



 deli

使用说明书

LED笔筒台灯 No.4326



商品货号: 4326

检 验 员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江宁波得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)
MADE IN CHINA

(图示仅供参考，产品以包装内实物为准)
请仔细阅读本说明书，以便更好的发挥产品效能

——	保修规定	——
<p>尊敬的用户：</p> <p>感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。</p> <p>保修须知：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务； 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效； 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修： <ol style="list-style-type: none"> (1) 超过保修有效期限的； (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的； (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤； (4) 易损件及随机配件。 <p>本卡随商品一同发放，一机一卡。为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。</p>		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 0 auto;">购货日期：_____年____月____日</div>		

技术参数

额定电压: DC 5V =
额定功率: 5W((8+20)×0.2W/颗LED)
亮 度: 280lm±10%
规 格: 210mm×100mm×370mm
净 重: 380g

主要功能

- 保修须知:**

 - 1、自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修。零配件更换等服务。
 - 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效。
 - 3、属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书中要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
 - (4)易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：_____年____月____日

5. 创意卡槽 6. 环形灯珠

- 注意事项**

 1. LED灯亮时，灯光不能近距离照射到眼睛，防止伤害眼睛；
 2. 本产品仅在室内使用；
 3. 该产品在强电磁波干扰下有可能会被点亮或损坏；
 4. 请适度调节产品的活动节拍或灯杆，以免损坏产品；
 5. 灯具不要淋雨、受潮，远离明火、高温环境，以免损坏；
 6. 台灯应经常使用，如长时间不用，需每存放三个月充电一次，以免充电至少三小时，否则会降低电池寿命；
 7. 在使用过程中，当台灯管亮度暗淡时，表示电池电量基本放完，为保护电池，应该停止使用并及时充电，请不要在灯管无光时充电，否则电池极易损坏而失效；
 8. 如发现此灯具的外部软线或软线损坏了，该线要由制造商、服务代理商或有类似资格的人更换，以免发生危险；
 9. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具；

遇到以下情况请先拔掉电源线，停止使用

- 1.电源线或电源插头损坏或破损时；
 - 2.本灯座受潮或淋到雨时；
 - 3.本灯座发生冒烟，火花等安全因素；
 - 4.LED灯珠异常闪烁或损坏时；
 - 5.本灯座外壳、活动关节处有损坏时。

使用说明

- 1.首次使用，打开包装，取出产品，将台灯摆放在桌上或床头柜上，确认放置稳定后将灯头和灯臂调整到自己所需位置。
 - 2.为保证运输安全，带有锂电池产品出货时电池电量是不足的，第一次使用前请先充电2-3小时后使用，并将电源开关拨动到“ON”的位置。
 - 3.充电：将标准的USB充电插头（手机USB充电器、电脑USB输出）连接到产品USB接口上，充电指示灯亮红色，产品开始充电，充满电，指示灯变绿色。

操作说明

触摸按键

 触摸按键开启或控制台灯，亮度调节由弱到强。（按一次开启台灯为1档亮度，按第二次台灯为2档亮度，按第三次台灯为3档亮度，按第四次为关，按此循环）。



触摸按键开启或控制台灯，亮度调节由弱到强。（按一次开启台灯为1档亮度，按第二次台灯为2档亮度，按第三次台灯为3档亮度，按第四次为关，按此循环）。

三

触摸按键控制小夜灯开启和关闭。