

合格证

检验员: _____
生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江嘉兴平湖市海盐镇得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555
Http://www.rbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本: 2.0
日期: 2022年9月

使用说明书

激光翻页笔 2812

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考, 如有变更恕不另行通知, 同时也不排除内容随时更新的可能。

1 产品介绍

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4GHz无线技术制作, 适用于学校, 教育机构, 政府, 企事业单位等用户日常教学、办公使用。

激光辐射 避免眼睛受到直射
照射 3R类激光产品
波长: 500-552(nm)
激光辐射最大输出: < 5mW

警告 (保留备用)

激光对人眼有害, 操作时请勿直射人眼或直视激光! 如使用不当, 可能造成危险! 本产品为办公、教学用具, 不适用于14周岁以下儿童使用, 请将本产品远离儿童。

- 01 -

2 产品规格、参数

发射器	
遥控距离	100m
激光颜色	绿光
激光功率	< 5mW
电池容量	450mAh
充电接口	Type-C
输入电源	5V = 1A
产品尺寸	142.7mm × 22mm × 18mm
产品重量	53g
发射器	
适配系统	Windows 11/10/8/7 MAC OS X 10.10或更高版本
接口类型	USB
支持软件	Microsoft PowerPoint 金山WPS Keynote
包装内容	翻页笔/接收器/使用手册/USB充电线/ 绒布袋
以上数据来源于得力实验室, 请以实物为准。	

- 02 -

3 产品示意图

警告:

激光笔前端设有激光功率衰减装置, 禁止移除! 如移除将有3B类可见激光, 避免光束照射!

短按: 超链接
长按: 窗口切换

短按: 音量 +
长按: 音量快 +

短按: 确认
长按: 关闭窗口

短按: 音量 -
长按: 音量快 -

Type-C
充电接口

Type-C+USB
二合一接收器

- 03 -

4 操作指南

① 指示灯 ④ Enter键 ⑦ 开关键
② 上翻页键 ⑤ 下翻页键
③ Tab键 ⑥ 激光键

按键	PPT模式	Media多媒体模式
上翻页键	短按: 上翻一页 长按: 全屏/退出全屏	上一曲
下翻页键	短按: 下翻一页 长按: 黑屏/退出黑屏	下一曲
激光键	按下点亮激光 松开关闭	播放/暂停
Tab键	短按: 选择超链接 长按: 切换窗口	短按: 音量 + 长按: 音量快 +
Enter键	短按: 打开超链接 长按: 关闭窗口	短按: 音量 - 长按: 音量快 -
组合键	激光键+上翻页键: 调大功率(激光亮度增加) 激光键+下翻页键: 调小功率(激光亮度减小)	
指示灯	1. 工作指示: 按按键, 闪烁一次 2. 低电量提示: 指示灯快闪 3. 充电指示: 充电时指示灯闪烁, 充满后常亮	

- 04 -

5 充电指南

产品内置锂电池, 推荐使用CCC认证的电源适配器充电, 也可通过电脑USB口充电。

提示: 充电时间约为3小时, 充电时【指示灯】闪烁, 充满后常亮。如果【指示灯】不亮, 请检查USB、Type-C充电线是否正确连接。当按键无功能时, 请为本产品充电再使用。当电量过低时操控距离将缩短。

6 疑难解答

故障现象	故障原因	解决方法
翻页笔无响应	电池原因	1. 请确认翻页笔是否打开 2. 电池电量低请及时充电
不能正常工作	翻页笔和接收器连接失败	请与当地经销商或售后联系
无法识别接收器	USB口故障	请确认电脑USB口是否正常并尝试其他接口
功能错乱	系统故障	请与售后人员联系, 重新对码

- 05 -

7 附表

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
聚合物锂电池	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此标识期限指期限 (十年), 电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

- 06 -

亲爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。

感谢您的支持!

维修规定:

- 自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 此卡不得涂改, 否则无效。
- 超过保修期或者不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期限的产品。
- 不能提供购买发票或者有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆装修理而造成故障者。
- 由于商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷实验的产品。

产品保修卡

	邮编			
电话	型号	城市/镇		
户姓名	通讯地址	品名	购买日期	省份

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员	
		名称	数量	姓名	数量

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员	
		名称	数量	姓名	数量

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。