

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.bdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 1.0

日期: 2019年2月

deli得力

# 使用说明书

## 收银机 DCS-W21



### 1 极简设置

■ 开启智能商用设备, 只需几步:

(1) 按电源键, 屏幕点亮, 进入开机界面。本机可选择2种上网模式。

(2) Wi-Fi设置

- 点击“设置”图标, 然后开启Wi-Fi, 进入WLAN搜索界面, 等待其搜索并列出可用的WLAN热点;
- 点击要连接的WLAN, 若选择一个加密的网络, 则需要输入访问密码方可连接。

(3) LAN设置


■ 系统预置软件列表

启动器; 计算器; 设置; 音乐; 视频; 下载

以上软件详细信息查询方法: 选择“设置→应用”, 选择相应软件名称进行查看信息;

软件卸载方法: 选择“设置→应用→管理应用→卸载”卸载应用。

### 2 产品简介



### 3 基本参数

操作系统	Android 7.1				
处理器	RK3288W				
触摸显示屏	15.6 英寸 分辨率1920x1080 5点触摸电容屏				
存储	16GB ROM+2GB RAM				
WiFi	支持 802.11 b/g/n				
蓝牙	支持蓝牙4.2				
喇叭	1.5W mono				
外部接口	1xMicro-USB调试口, 1xRJ12 24V钱箱口, 1x耳机口, 1x电源口, 5xUSB Type-A口, 1xRJ11串口, 1xRJ45 LAN口				
外部存储卡	支持MicroSD(TF), 最大到128G				
整机尺寸(宽×厚×高)	380mmx234mmx464mm				
电源适配器	输出功率: 36W, 输入: AC 100-240V/1.5A, 输出: DC 24V/1.5A				
工作温度	-10°C至40°C				
存放温度	-10°C至50°C				
湿度	相对湿度≤85%, 无冷凝现象				
限制海拔	海拔5000米以下				

### 4 装箱清单

主机 × 1, 说明书 × 1, 电源适配器 × 1

### 5 有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)
电路板组件	×	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求; 但是上表中打“×”的部件, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品, 应根据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用, 不应随意丢弃。

### 6 注意事项

■ 安全警告

> 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插座中;

> 严禁在存有任何潜在爆炸性气体的场所使用;

> 非专业人员不要打开电源适配器, 以免发生危险;

> 此为A级产品。在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。

■ 重要安全说明

> 避免在雷电期间安装或使用, 否则有被雷电击的危险;

> 当您发现有异常气味, 过热或烟雾情形下, 请立刻切断电源;

> 避免在潮湿的环境下使用;避免在多尘或易燃易爆的场合使用;

> 本机必须确保插座电源系统的接地符合有关标准, 否则可能导致人身伤害;

■ 建议

> 不要在靠近水或潮湿环境中使用, 避免液体落入终端中;

> 不要在极端冷、热环境中使用, 例如靠近火源或点燃的香烟;

> 不要摔、投掷或弯折;

> 尽置在清洁无尘环境中使用, 避免细小物品落入终端中;

> 在未获允许的情况下, 不要在医疗设备附近使用。

■ 声明

本公司不对以下行为负责:

1. 不在本说明书说明的条件下使用和维护所造成的损坏;

2. 对于因选件或耗材(非本公司提供之最初产品或认可产品)造成的损坏或问题。(未经本公司同意, 无权进行产品修改或变动)

■ 免责申明

由于产品的更新, 此文档的某些细节可能与产品不符, 请以实物为准, 此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下, 修改本说明书的权利。

\* 本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准, 其核准代码 (CMIIT ID) 在产品铭牌中显示。

### 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修期:

1. 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;

2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方有效;

3. 属于下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:

(1) 由于保管不当而造成的损坏;

(2) 由于用户使用不当而造成的损坏, 维护或保管不善而造成损坏的;

(4) 未经授权拆卸、修理、改装而造成的故障、损坏;

(5) 因不可抗力造成的机器故障或损坏;

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享用本公司提供的免费保修服务之权利, 请妥善保存此卡, 遗失不补。

全国服务热线: 400-185-0555

购货日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

商品名称	商品名称	出厂编号	
信息	商品型号	生产日期	
客户	单位名称		
信息	地址		
销售	销售商名称		
信息	地址		
销售	销售日期		
维修	故障状况	维修结果	客户签字
记录			维修人签字
			日期

维 修 记 录

商品名称	商品名称	出厂编号	
信息	商品型号	生产日期	
客户	单位名称		
信息	地址		
销售	销售商名称		
信息	地址		
销售	销售日期		
维修	故障状况	维修结果	客户签字
记录			维修人签字
			日期

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品名称	商品名称	出厂编号	
信息	商品型号	生产日期	
客户	单位名称		
信息	地址		
销售	销售商名称		
信息	地址		
销售	销售日期		
维修	故障状况	维修结果	客户签字
记录			维修人签字
			日期

维 修 记 录

商品名称	商品名称	出厂编号	
信息	商品型号	生产日期	
客户	单位名称		
信息	地址		
销售	销售商名称		
信息	地址		
销售	销售日期		
维修	故障状况	维修结果	客户签字
记录			维修人签字
			日期

此联沿虚线剪下, 由经销商保管