


NU 纽  
SIGN 赛

# 使用说明书

便携式标签打印机

No.Q5




# 1 装箱清单

---



打印机



电源线



说明书




试用纸  
(15张 30\*20mm)

- ⚠ **警告:** 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。
- ⚠ **警告:** 有尖锐边缘, 不要接触。
- ⚠ **警告:** 热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

# 2 按键及接口图示

---



- ① 出纸口
- ② 电源键
- ③ Type-C接口
- ④ 开盖键

# 3 使用说明

## 1. 按键操作说明

- ① 开机：长按电源键3秒直至指示灯亮起
- ② 关机：长按电源键3秒直至指示灯熄灭



## 2. 电源指示灯状态介绍

- ① 蓝灯常亮：充电完毕（充满电）/打印中/准备就绪
- ② 蓝灯闪烁：充电中
- ③ 红灯常亮：耗材未正确安装
- ④ 红灯闪烁：电量不足
- ⑤ 粉灯常亮：固件升级中



## 3. APP连接

- ① 确保标签机电量充足并处于开机状态
- ② 扫描下方二维码或机器底部二维码，也可前往应用宝、APP Store等应用商城下载“得力趣贴贴”APP，并注册账号




扫一扫，下载应用

得力趣贴贴 🔍

- 应用宝
- APP Store
- .....

- ③ 确保手机蓝牙已打开，进入APP首页，点击“添加设备”按钮，点击搜索出的设备进行连接



## 4.APP设置

### ① 蓝牙配对

当第一次连接成功后，下次启动应用时将自动连接标签打印机

### ② 设备管理

> 可以在设备管理中确认配对信息、电量、编号、固件版本等

> 可以在设备管理中设置自动关机时间



## 5. 充电说明


首次使用时建议将设备充满电。为保证打印效果，建议电量保持 40% 以上。

(注：电量偏低时，打印效果会偏淡)

建议使用原装电源线充电

- 产品不附送适配器，建议使用 5V  $\square$  1A 电源适配器进行充电，也可连接到电脑 USB 口进行充电
- 长时间无使用请间隔 3 个月充一次电，以免锂电池长时间自然损耗无法充电。

\* 注意：若使用电源适配器充电，应使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。用户禁止拆解机器。



## 6. 标签机打印纸购买

- ① “得力趣贴贴” APP 内的商城
- ② 请通过得力官方渠道购买正版打印纸

(备注：使用非正版打印纸，可能出现打印效果差或尺寸不匹配等情况。)




## 7. 常见问题

常见问题的排查及解决方法，请查询“得力趣贴贴”APP内的收纳指南。


若收纳指南无法解决您的问题，可通过“意见反馈”将问题反馈给我们。

## 8. 打印纸更换

① 双手向上推两边的开盖键，打开上盖



- ② 使用全新标签打印纸时，将纸张全部拉出至出纸口，再将上盖向下按压合上确保关牢



## 4 安全及注意事项

---

### 1. 充电注意事项

- > 充电不当会损坏打印头，请按照使用说明中“充电说明”的内容进行充电
- > 请勿用猛力插入或拔出充电线
- > 充电完成后，请及时断开充电器插头
- > 请使用原装电源线进行充电，若使用其他电源线充电，可能导致打印机出现过热、起火或燃烧等危险情况
- > 请勿在火源旁，户外烈日下或其他炎热地方进行充电

### 2. 打印头管理及注意事项

- > 建议不要在高湿度或多灰尘地带使用设备
- > 打印后，打印头有可能过热，请勿直接触摸
- > 更换打印纸时，请勿触摸打印头
- > 为防止静电对热敏打印头造成损坏，请勿触摸打印头



间隙纸

## 5 有毒有害物质声明

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
内部线缆	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
步进电机	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26125-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26125-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求。



符号是电子信息产品污染控制标志，表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃



可回收图标

## 6 保修声明

---

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明书的要求使用，维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - [4] 易损件及随机配件。
  - [5] 外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
  - [6] 不能提供购买发票或者有效凭证者。
  - [7] 由于跌落、碰撞而造成故障者。由于自行装拆修理而造成故障者。
  - [8] 进行商品陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷实验的产品。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

★注：本内容若有变更，恕不另行通知！

# 产品保修卡

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地 址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地 址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期	

全国服务热线：400-185-0555

**deli** 得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地 址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地 址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期	

# 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年2月